



Elektrischer Anschluß an bestehende Klingelanlagen

- Die einzelnen Adern gemäß Bild 1 auf ca. 6mm abisolieren und vorsichtig durch die Dichtungstüllen auf der Rückseite des Senders einschieben
- Vorher gegebenenfalls die obere Spitze der benötigten Dichtungstüllen abschneiden
- Anschluss an vorhandene Klingelanlage nach Bild 2 mit elektromechanischem Gong oder Läutewerk (8-12V~/=) an Klemmen C und T. Bei Triggerung mit Gleichspannung C="-" und T="+"
- Anschluss an potentialfreien Taster nach Bild 3 an Klemmen 0 und C